



ÅBNING AF VINDUE

DREJ HÅNDTAGET HELT HORIZONTALT FØR DU ÅBNER VINDUET

LÅS POSITIONEN AF VINDUET

NÅR DIT VINDUE ER MERE END 20° ÅBENT, KAN DU DREJE HÅNDTAGET NEDAD FOR AT LÅSE POSITIONEN AF VINDUET



OPENING YOUR WINDOW

TURN THE HANDLE HORIZONTALY BEFORE OPENING THE WINDOW

LOCK POSITION OF WINDOW

WHEN YOUR WINDOW IS OPEN MORE THAN 20° YOU CAN TURN THE HANDLE VERTICALLY DOWN TO LOCK THE WINDOW IN PLACE

